

ショルダーホルスター取り付け手順



— 1 —
ナイロンベルト部分を手に持ちます。



— 4 —
ゴムベルトを1本首の後ろへ回します。
ここでよじれがないように調整します。



— 2 —
ベルトを肩にかけます。



— 5 —
もう一本のゴムベルトも首の後ろに
回します。



— 3 —
ゴムベルトを反対の腕にかけます



— 6 —
必要であればベルト通しをつけます。